

# Guide de mise en service

Mise à jour le 26-05-2010



# Sommaire :

Page 2	<b>Présentation</b> Caractéristiques techniques Eléments du pack
Page 3	Intégration dans un réseau d'établissement Branchement Détecter l'IP Power dans le réseau Se connecter à l'interface web de L'IP Power
Page 4	Mode commande directe Visualiser l'état des entrées Activer les sorties en mode direct Activer les sorties en mode horaire
Page 5	Mode contrôle S/E (les entrées contrôlent les sorties) Passer en mode contrôleur S/E Tableau de programmation S/E
Page 6	Paramétrage de l'IP Power Renommer les entrées et les sorties Changer le mot de passe Configuration du système



Serveur domotique programmable 8 entrées 8 sorties, contrôle à distance via un intranet ou Internet. Se compose de trois boîtiers reliés par câbles RS232 :

- le boîtier principal relié au réseau par une prise RJ45,
- le boîtier des entrées
- le boîtier des sorties.

#### Caractéristiques techniques :

- Serveur Web intégré autonome.
- Gestion et configuration par navigateur Web.
- Option envoi d'alertes par emails.
- Possibilité de renommer les entrées et sorties.
- Programmation timer/horaire ou sorties /entrées
- Accès sécurisé par mot de passe.
- 4 entrées mesure de tension (capteur de fumée, de gaz, ou un détecteur infrarouge...)

Tension en entrée (entrées 1 à 4) : ON : 4 à 24V. OFF: 0 à 3V

- 4 entrées mesure de résistance (contacteur, capteur d'ouverture...) Résistance en entrée (entrées 5 à 8) : ON : 200 à 0Ω. OFF : 500Ω à l'infini.
- Puissance max de chaque sortie : 240V, 12A
- Témoin lumineux (DEL) du statut des entrées et des sorties.
- Dimensions de chaque boîtier : 80x50x15 mm

#### Eléments du pack :

- Boîtier serveur
- Boîtier de sorties
- Boîtier d'entrées
- Un câblages RJ45
- Deux câbles RS232
- Câble d'alimentation (transformateur 5V)
- CD

#### Documentation

- Kit de développement pour programmer ses propres applications.
- Support GPRS pour accéder à l'interface à partir d'un téléphone mobile.



### IP Power 9212 : intégration réseau

page 3





# **IP Power 9212 : mode commande direct**

Visualiser l'état des entrées :	100	1/0 Read													
Entrees 1-2-3-4 mesure de tension	LEPOWER														
ON : 4 à 24V. OFF: 0 à 3V	IPPOWER Delux	Off Off Off Off Off On On On													
Entrées 5-6-7-8 mesure de	9212														
résistance ON : 200 à $0\Omega$ . OFF :	GPIO Configuration									IXENESI					
$500\Omega$ à l'infini.	Read I/O Define I/O Name														
			7												
Activer les sorties en mode direct	~ ~		1/0	Control											
(on/off) ou avec une minuterie (en	TAD		-												
seconde)	L'EPOWER	DINU			Control				Timer						
				ortie	0	Or	(	Off	0	Sec	G	On	O Off		
exemple : je veux activer la sortie 5	1PPOWER Delu	×	OU	T2 (NC)	0	Or	0	Off	0	Sac	0	On			
pendant 10 secondes	5212 CD10 C 5 1		OU	T3 (NC)	0	0	0	Off	0	500 6	0	On			
timer 10 sec « off »	Set I/O		OU		0	0	0	on	0	Sec	0	on			
umer 10 sec « 0jj »	Read I/O		00	14 (190)		OI		OII.		Sec	•	On			
	Define I/O Name		00	15 (NO)	0	On	•	Off	0	Sec	0	On	⊙ Off		
	System Settings		OU	I6 (NO)	0	On	۲	Off	0	Sec	0	On	⊙ Off		
	Advance Setup		OU	I7 (NO)	0	On	•	Off	0	Sec	0	On	⊙ Off		
	DDNS		OU	I8 (NO)	0	On	۲	Off	0	Sec	0	On	⊙ Off		
	E-mail Change Password								Apply	Reset					
	Power Schedule														
Activer les sorties en mode	to	PIN I	/O - 1 S	chedule											
horaire :	L'EPOWER	PIN	IN I/O Date			Time			e PARAMETER		Pl	N I/O			
Permet d'activer et/ou de désactiver	IPPOWER Delux	sortie_A		2009 _ 0	8	]	18	- 2	38	Disable		0	OFF		
les sorties à une date ou	GPIO Configuration			19		-	00			UISADIE		OUN	UV F		
périodiquement (tous les jours, tous	Set I/O Read I/O	sortie	В	19	0	-	10		~	Disable	~	ON ON	ŒF		
les week-end,) pendant une durée	Define I O Name	OUT2 (NO		2005 - 0	1		00	: [	00	Disable	~	O ON	@ <b>₽</b> F		
exprimée en h/min/sec	System Settings System Configuration Advance Setup	OUT2	2 (NC)	2005 - 0	)1		00	: [	00	Disable	~	O ON	<b>©</b> F		
Example , is your active la sortie 5	DDNS E-mail Change Password	OUT3	3 (NC)	2005 _ 0	1	]	00	: (	00	Disable		O ON	@F		
Exemple : Je veux activer la sortie S	Power Schedule Power Schedule2	OUT	(NC)	2005 . 0	1	1	00	- 6	00	-	1				

Tous les jours de la semaine de 19h à 20h  $\left| \begin{array}{c} POS \\ Nel \end{array} \right|$ Out 5 A date première activation, Time 19 00 00 paramètre every days Pin ON Out 5 B date de première activation, Time 20 00 00 paramètre every days Pin OFF

	PINIO	Date		Time	PARAMETER	PIN I/O ON/OFF					
POWER Delux	sortie_A	2009 . 08	18	38	Diseble 💌	O ON@F					
		19	00								
LO	sortie B	2009 - 08	18	38	Disable 😽	ONOF					
ad LO	17.0	19	10			á					
fine I O Name	OUT2(NC)	2005 - 01	00	: 00	Disable	OOMETE					
tem Settings	_A	01	00		Disable	O OIXEST					
vstem Configuration	OUT2 (NC)	2005 - 01	00	: 00	Contraction of the local sector						
ivance Setup	B	01	00	]	Diseble 📉	OONOF					
mail	OUT3 (NC)	2005 _ 01	00	: 00							
nange Password	A	01	00		Disable	OUNOF					
wer Schedule2	OUT3 (NC)	2005 _ 01	00	- 00							
etwork Wakeup	B	01	00		Diseole M	OONOF					
emurara l'Indata	OUT4(NC)	2005 _ 01	00	: 00	(10)						
		01	00		Disable 💌	OONOF					
ernal Time:	OUT4 (NC)	2005 - 01	00	00		1111					
ate/1 ime Settings	B	01	00		Disable 🎽	O ONOF					
008-06-23 15:46:45		System Startup Power Default Value:									
		sortie	OUT2 (NC)	OUT3 (NC)	OUT4 (NC)	>					
		⊙ ONCOF	⊙ ONCOF	⊙ ONCOF	⊙ ONCOF						
		Submit									



## IP Power 9212 : mode contrôleur S/E

Mode contrôleur sorties/entrées			Advance Set	un Config	uration								
Permet de passer l'IP Power en		TO		up oomig	diation								
mode contrôleur des sorties par	1	E POWER				255	255	0	255 :	14336			
rannort aux entrées		POWER Delux	IP Kamera 9060 IP Address:		Name:			Passw	ord:				
rapport aux entrees.	92	212	100			O Sea	rch by MAC	2	۲	Search by IP			
Le di ser en 12 e due se e ID de le côtica de	GH	et I/O !	IP Kamera 90	)60 snapsho	t when DI h	as O Ena	Fnable  Disable						
-Indiquer l'adresse IP du boitier de		<u>ead I/O</u> Jefine I/O Name	Manager IP Address:				255 255 255 255						
commande (idem IP Power) <u>1</u>	Sy	stem Settings	Trap when DI has trigged				ble 💿 Disa	ble					
-Cocher la recherche par IP <u>2</u>	S	vstem Configuration dvance Setup	Send e-mail when DI has trigged				ble 💿 Disa	ble					
-Activer le mode contrôleur S/E 3	DE	DNS -mail	1				172 . 16 . 0 . 68 . 80						
-Activer le mode Dynamique		hange Password	IP Family 92series IP Address:			Password:							
-Enregistrer les paramètres Submit 5	P	ower Schedule2					○ Search by MAC 2 ⊙ Search by IP						
programmation horaira at mode		etwork wakeup	IP Family 92series controlled when <u>3</u> has trigged										
programmation norate et mode /		irmware Update				5	Submit	Cancel [	Re <mark>6</mark>	Setting IN 1~8			
A sa é dan au table su de	Int	t <mark>ernal Time:</mark> ate/Time Settings											
-Acceder au tableau de	. 173	2009-06-23 15:39:33											
programmation S/E <u>6</u>	2									Carlos and	ciucui		
Tableau de programmation S/E		Setting IN 1~8	Configura	ition									
<i>Controlled IP</i> doit être identique à	,	Control IP: 172.1	16.0.68:80 Controlled IP:172.16.0.68:80 7										
$\frac{1}{2}$ adjusted in the first function $\frac{1}{2}$	•	Input control Out	put IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8			
Una contia como octivo si ou maine		OUT 1								V			
Une sortie sera active si au moins		OUT 2		$\square$							Ê.		
une entree est vrai		OUT 3		$\square$	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$				$\overline{\Box}$			
Validar la programma Submit		OUT 4		$\square$	$\square$	$\square$							
vander ie programme Suomit		OUT 5		F	F	$\exists$							
Retourner à la fenêtre de		OUT 6											
configuration <b>9</b>		OUT 7											
	•	OUT											
		0018											

