

Guide de mise en service Mise à jour le 15-12-2010

IP Power est un serveur domotique programmable qui permet le contrôle à distance, via un réseau (intranet ou Internet),, de 8 entrées et 8 sorties.

Caractéristiques techniques :

- ⇒ Serveur Web intégré autonome.
- ⇒ Gestion et configuration par navigateur Web.
- ⇒ Option envoi d'alertes par emails (ne fonctionne pas en réseau d'établissement)
- ⇒ Possibilité de renommer les entrées et sorties.
- ⇒ Programmation timer/horaire ou sorties /entrées
- ⇒ Accès sécurisé par mot de passe.
- A entrées mesure de tension (capteur de fumée, de gaz, ou un détecteur infrarouge...)
 Tension en entrée (entrées 1 à 4) : ON : 4 à 24V. OFF: 0 à 3V
- ⇒ 4 entrées mesure de résistance (contacteur, capteur d'ouverture...)
- \Rightarrow Résistance en entrée (entrées 5 à 8) : ON : 200 à 0Ω. OFF : 500Ω à l'infini.
- ⇒ Puissance max de chaque sortie : 240V, 12A
- ⇒ Témoin lumineux (DEL) du statut des entrées et des sorties.
- ⇒ Dimensions de chaque boîtier : 80x50x15 mm

Sommaire

Branchement Branchement Caractéristiques techniques	Page 2
Intégration dans le réseau du collège Détecter l'IP Power dans le réseau Se connecter à l'interface web de L'IP Power	Page 3
Mode commande directe Visualiser l'état des entrées Activer les sorties en mode direct Activer les sorties en mode horaire	Page 4
Mode contrôle S/E (les entrées contrôlent les sorties) Passer en mode contrôleur S/E Tableau de programmation S/E	Page 5
Paramétrage de l'IP Power Renommer les entrées et les sorties Changer le mot de passe Configuration du système	Page 6
Mise à jour patch Français (pour les boîtiers en Anglais)	Page 7
Trouver la passerelle et le masque de sous réseau	Page 8





Important avant la mise en service sur le réseau de l'établissement

Demander une « adresse IP fixe » à l'administrateur du réseau de l'établissement.

Exemple d'adresse IP « 172.16.0.7 ». Elle sera nécessaire pour l'utilisation de l'IP Power avec les élèves. Si vous avez plusieurs IP Power, il vous faudra autant d'adresses IP fixe que d'IP Power. Pour des informations plus techniques sur les adresses IP consulter le diaporama Réseau-info-tcp-ip.ppt

Branchements



Important avant de brancher l'alimentation électrique

Vérifier que le **boîtier entrée** est branché sur **l'entrée du boîtier serveur « IN »** Vérifier que le **boîtier sortie** est branché sur **la sortie du boîtier serveur « OUT »**





IP Power 9212 : intégration réseau



Puis débrancher IP Power pendant quelques secondes.



IP Power 9212 : mode commande directe

page 4

Visualiser l'état des entrées ·		/O Read						
Entrées 1-2-3-4 mesure de tension ON : 4 à 24V. OFF: 0 à 3V Entrées 5-6-7-8 mesure de résistance ON : 200 à 0Ω . OFF : 500 Ω à l'infini.	IPPOWER Delux 9212 GPIO Configuration Set LO Read IO Define TO Name	IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 IN 8 Off Off Off Off Off On On On On Refresh						
L								
Activer les sorties en mode direct (on/off) ou avec une minuterie (en	TO A	1,	/0 Control					
seconde)	I POWER	Ĩ	PIN I/O	Co	ntrol		Timer	
arample : is your activer la sortie 5	IPPOWER Delux	, IÎ	sortie	O On	⊙ Off	0	Sec 💿	On 🔿 Off
pendant 10 secondes	9212		OUT2 (NC)	O On	⊙ Off	0	Sec 💿	On 🔿 Off
Out5 control « on »	GPIO Configuration		OUT3 (NC)	O On	⊙ Off	0	Sec 💿	On O Off
timer 10 sec « off »	Set I/O Read I/O		OUT4 (NC)	O On	⊙ Off	0	Sec 💿	On 🔘 Off
	Define I/O Name		OUT5 (NO)	O On	⊙ Off	0	Sec O	On 💿 Off
	System Settings		OUT6 (NO)	O On	⊙ Off	0	Sec O	On 💿 Off
	System Configuration		OUT7 (NO)	O On	⊙ Off	0	Sec 🔘	On 💿 Off
	DDNS		OUT8 (NO)	O On	⊙ Off	0	Sec 🔘	On 💿 Off
	E-mail Change Password Power Schedule				[Apply	Reset	
Г]							
Activer les sorties en mode	e PIN I/O - 1 Schedule							
horaire :	I PROCES	PINIC	D Da	te	Tu	ne	PARAMETER	PIN I/O ON/OFF
Permet d'activer et/ou de désactiver	9212	sortie_A	2009 . 0	8	18 : 36	5	Disable 💌	OONOF
les sorties à une date ou	GPIO Configuration Set LO	sortie B	20090	8	18 30	5	Disable V	@ ONCE
periodiquement (tous les jours, tous	Read I/O Define I/O Name	OUT2 (N	19 C) 2005 - 0	1	10			o ondri
les week-end,) pendant une duree	System Settings	A	01		00		Disable M	O ON OF
exprimee en h/min/sec	Advance Setup DDNS	_B	C) 2005 - 0	1	00 : 00		Disable 💌	O ONOF
Example : is your activer la sortie 5	E-mail Change Password	OUT3 (N	C) 2005 - 0	1	00 : 00		Disable 💌	O ONOF
Exemple : Je veux activer la sortie 5 Tous les jours de la semaine de 19h ∂ 20h	Power Schedule Power Schedule2	OUT3 (N	C) 2005 . 0	1)	Disable 💉	OONOF
Out 5 A date première activation,	Firmware Update	OUT4(N	C) 2005 - 0	1	00 ; 00		Disable	ONNE
Time 19 00 00 paramètre every days	Internal Time:	_A OUT4 (N	01	1	00 - 00	1		- 01102 F
Pin ON	Date/Time Settings	_B	01		00		Disable 🚩	O ON@F
<i>Out 5 B date de première activation, Time 20 00 00 paramètre every days</i>	2009-00-23 10:40:40 J		sortie	System S OUT © ON	tartup Powe 12 (NC) C NCJF @	r Default V DUT3 (NC ONCOF	alue: OUT4(NC) ONCOF	
Pin OFF					Submi	t		-



IP Power 9212 : mode contrôleur S/E









IP Power 9212 : mise à jour patch français

Télécharger le patch

Si votre interface de commande est en anglais, installer le patch français qui se trouve sur dokéos : Update_2010-01-26_9212.bin



Attention, la mise à jour du patch ne doit pas être interrompue. Eviter la mise à jour lorsque le réseau est sollicité (pendant les heures de classe par exemple)



page 8

Trouver la passerelle et	
le masque de sous reseau Sur un poste du réseau, lancer l'invite de commande Démarrer/Programmes/Accessoires/ Invite de commande ou Démarrer/Exécuter,	Tous les programmes Eer Ouvre un programme, un dos démarrer Marrer Duvre un programme, un dos Lien
Ouvrir « cmd » Ok	Exécuter Image: Comparison of the second
	M Invite de commandes
A l'invite de commande saisir la commande « ipconfig/all »	Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrateur)ipconfig/all
	🔤 Invite de commandes
Parmi les informations obtenues : Masque de sous réseau Passerelle par défaut	Carte Ethernet Connexion réseau sans fil: Statut du média Média déconnecté Description Intel(R) Wireles Adresse physique 00-21-5D-56-51-5 Carte Ethernet Connexion au réseau local: Suffixe DNS propre à la connexion : col-malraux.loc Description Broadcom NetXtre Adresse physique 00-23-8B-25-1B-3 DHCP activé 0ui Configuration automatique activée 0ui Adresse IP 172.16.0.40 Masque de sous-réseau 255.255.255.0 Passerelle par défaut 172.16.0.1 Serveur DHCP.